

[PDX-8/6] ヘッドの交換について

PDX-8/6 のヘッドは、生産された時期によりその種類が異なります。

初期型ではフープとヘッドが別々の部品となっていますが、後期型ではフープとヘッドが一体化されました。弊社は、PDX-8/6 の交換用部品として、後期型の一体化されたヘッドを提供させていただきます。

交換の際には、下記の取り外し、取り付けの手順にならない、正しく取りつけてください。

1. すべてのチューニング・ボルトを取り外します。（PDX-8：6本 / PDX-6：5本）
2. フープを取り外します。
3. 古いヘッドを取り外します。
4. 新しいヘッドをシェルの上にのせます。
5. チューニング・ボルトをヘッド、シェルに取り付けます。
6. ヘッドの張り具合を調節します。

